Notice d'utilisation



Chaudière murale gaz avec écran noir et blanc



VITODENS 050-W



Consignes de sécurité

Pour votre sécurité



Respecter scrupuleusement ces consignes de sécurité afin d'éviter tout risque et tout dommage pour les personnes et les biens.

Explication des consignes de sécurité

Danger

Ce symbole met en garde contre les dommages pour les personnes.

Attention

Ce symbole met en garde contre les dommages pour les biens et l'environnement.

Destinataires

La présente notice est destinée aux utilisateurs de l'installation de chauffage. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, voire manquant d'expérience et de connaissance. Si toutefois cela devait être le cas, ces personnes devront, pour leur sécurité, être surveillées ou informées du mode opératoire par une personne habilitée.

Remarque

Les indications précédées du mot "Remarque" contiennent des informations supplémentaires.

Attention

Surveiller les enfants qui se trouvent à proximité de l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Consignes de sécurité relatives aux travaux sur l'installation

Raccordement de l'appareil

- Le raccordement et la mise en service de l'appareil doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié.
- Utiliser l'appareil uniquement avec des combustibles adaptés.
- Respecter les conditions de raccordement électrique.
- Seul du personnel qualifié est habilité à apporter des modifications à l'installation existante.



Danger

Des travaux non réalisés dans les règles de l'art sur l'installation de chauffage risquent d'entraîner des accidents potentiellement mortels.

- Les travaux sur les conduites de gaz ne devront être effectués que par un installateur qualifié.
- Les travaux électriques ne devront être effectués que par des électriciens.

Pour votre sécurité (suite)

Travaux sur l'appareil

 Les réglages et les travaux sur l'appareil doivent toujours être effectués en respectant les indications de cette notice d'utilisation.
 Les autres travaux sur l'appareil doi-

vent toujours être effectués par du personnel qualifié.

- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Ne pas démonter les jaquettes.
- Ne pas modifier ni démonter les pièces installées ou accessoires montés.
- Ne pas ouvrir ou resserrer les raccords des tubes.

- Danger Les surfaces portées à température
- élevée peuvent occasionner des brûlures.
- Ne pas ouvrir l'appareil.
- Ne pas toucher les surfaces portées à température élevée des conduites non isolées, des robinetteries et des conduits de fumées.

Composants supplémentaires, pièces de rechange et d'usure

Attention

Les composants qui n'ont pas été contrôlés avec l'installation de chauffage risquent de provoquer des dommages sur l'installation de chauffage ou des dysfonctionnements.

Ne faire effectuer leur montage ou leur remplacement que par l'installateur.

Consignes de sécurité relatives au fonctionnement de l'installation

Dommages sur l'appareil



Danger

Des appareils endommagés présentent un risque pour votre sécurité.

S'assurer que l'appareil ne présente pas de dommages extérieurs. Ne pas mettre un appareil endommagé en service.

Pour votre sécurité (suite)

Comportement en cas d'odeur de gaz

Ŵ

Danger

Toute fuite de gaz risque de provoquer des explosions pouvant causer des blessures très graves.

- Ne pas fumer ! Eviter toute flamme nue et toute formation d'étincelles. Ne jamais actionner les interrupteurs des lampes et des appareils électriques.
- Fermer la vanne d'alimentation gaz.
- Ouvrir les portes et les fenêtres.
- Eloigner les personnes de la zone de danger.
- Prévenir les fournisseurs de gaz et d'électricité et l'installateur depuis l'extérieur du bâtiment.
- Faire couper l'alimentation électrique du bâtiment depuis un lieu sûr (à l'extérieur du bâtiment).

Comportement en cas d'odeur de gaz de combustion

Danger

Les gaz de combustion peuvent entraîner des intoxications mortelles.

- Arrêter l'installation de chauffage.
- Aérer la chaufferie.
- Fermer les portes des pièces d'habitation.

Comportement en cas d'incendie



Danger

Il y a risque de brûlures et d'explosion en cas d'incendie.

- Arrêter l'installation de chauffage.
- Fermer les vannes d'arrêt sur les conduites de combustible.
- Utiliser un extincteur contrôlé des classes au feu ABC.

Comportement en cas de fuites d'eau



Danger

En cas de fuites d'eau, il y a un risque d'électrocution.

- Mettre l'installation de chauffage à l'arrêt au niveau du dispositif de sectionnement externe (par exemple dans l'armoire à fusibles, sur le tableau de distribution électrique domestique).
- Informez votre installateur.

Comportement en cas de défauts sur l'installation de chauffage



Danger

Les messages de défaut signalent les défauts sur l'installation de chauffage. Les défauts non éliminés peuvent avoir des conséquences mortelles.

Ne pas acquitter plusieurs fois les messages de défaut à intervalles courts. Informer l'installateur pour qu'il puisse analyser la cause et remédier au défaut.

Conditions à remplir par la chaufferie

/ Danger

Des ouvertures d'aspiration d'air fermées entraînent un manque d'air de combustion. La combustion est alors incomplète et il se forme du monoxyde de carbone dont l'inhalation peut être mortelle.

Ne pas obstruer ou obturer les ouvertures d'aspiration d'air existantes.

Ne pas apporter aux caractéristiques de construction de modifications ultérieures susceptibles de se répercuter sur la sécurité de fonctionnement (par exemple modification des conduits de fumées, jaquettes ou cloisons).

Pour votre sécurité (suite)



Danger

Les liquides et les matières facilement inflammables (par exemple essence, solvants, produits de nettoyage, peintures ou papier) peuvent déclencher des déflagrations et des incendies.

Ne pas entreposer ou utiliser de telles substances à proximité de l'installation de chauffage.

Attention

Un environnement inadapté risque d'endommager l'installation de chauffage et d'entraîner des dysfonctionnements.

- Respecter les températures ambiantes admissibles conformément aux indications de cette notice d'utilisation.
- Eviter toute pollution de l'air par des hydrocarbures halogénés (contenus dans les peintures, les solvants et les nettoyants, par exemple) et la poussière abondante (travaux de meulage, par exemple).
- Eviter une humidité de l'air élevée permanente (par exemple séchage de linge en permanence).

\sim				
5	nn	٦m	101	no
J	ווע		aı	
_				_

Sommaire

1.	Responsabilité		8
2.	Information préliminaire	Symboles	9
	-	Termes techniques	9
		Domaines d'utilisation autorisés	9
		Information produit	10
		Marche en fonction de la température extérieure	10
		Marche à température constante	10
		Marche en fonction de la température ambiante	10
		 Utilisation 	11
		Températures ambiantes admissibles dans le local d'installation	11
		Licences de logiciels	11
		Dromièro miso on son <i>i</i> ico	11
		Vetre installation est prérégiée	11
			10
		Consells pour economiser renergie	12
		Conseils pour plus de conion	12
3.	A propos de l'utilisation	Notions de base concernant l'utilisation	13
		Boutons tactiles	13
		 Régulateur pour marche en fonction de la température ambiante 	13
		Affichage d'état par Lightguide	13
		Affichages à l'écran	13
		Veille	13
		Ecran d'accueil	13
		Affichages de base	13
		Boutons de commande et symboles	14
		Boutons de commande et symboles dans la zone de navigation (B).	14
		 Boutons de commande et symboles dans la zone de fonction (A) 	14
		Vue d'ensemble du menu principal	14
		Afficher le menu principal	14
		Programmes de fonctionnement pour le chauffage des pièces et la	• •
		production d'eau chaude sanitaire	15
A	Chauffaga dag piàsag	Déclaça usina naur las niveaux de températura	16
4.	chaunage des pieces	Reglage usine pour les niveaux de temperature	10
		Amêtan la abauffana das nièses	10
		Arreter le chauffage des pieces	10
		Regier la temperature pour le chauffage des pieces	16
		Régler la courbe de chauffe P. J.	17
		Vacances à la maison	17
		Programme vacances	17
5	Production d'eau chaude	Enclencher la production d'eau chaude sanitaire	18
5.	canitairo	Pégler la température pour la production d'eau chaude sanitaire	18
	Samane	Régler la temperature pour la production d'eau chaude sanitaire	10
		Arrêter la production d'eau chaude sanitaire	18
_			
6.	Autres réglages	Régler la luminosité de l'écran P.5	19
		Régler le mode veille de l'écran P.5	19
		Activer et désactiver le "Lightguide" P.9	19
		Activer et désactiver l'accès Internet	19
		Etablir une connexion WiFi	20
		Activer la connexion WiFi	20
		Activer/désactiver la fonction radio Low Power P.8	20
7.	Interrogations	Interroger les données de fonctionnement P.2	21
		Interroger les licences pour le module de communication intégré	21
		Afficher les informations relatives aux licences des composants tiers	21
		 Third Party Software	22
		Interroger les informations concernant le WiFi P 7	22
		Interroger les messages de défaut -	23

So	mmaire (suite)		
		■ Défaut du brûleur	23
8.	Marche provisoire	Activer la marche provisoire	25 25
•	Avuŝtov ot ovolovokov	Arrêter Bastelletien	20
9.	Arreter et enciencher	- Avec surveillance de protection contro le gel	20
		 Avec surveillance de protection contre le gel Sans surveillance de protection contre le gel 	20
		Enclencher l'installation	26
10.	Que faire si ?	les pièces sont trop froides	27
		les pièces sont trop chaudes	27
		il n'y a pas d'eau chaude	28
		l'eau chaude est à une température excessive	28
		"A" et un code de défaut clignotent sur l'écran	28
		"A" est affiché	29
11.	Maintenance	Nettoyage	30
		Contrôle et entretien	30
		Chaudière	30
		Ballon d'eau chaude	30
		Soupape de sécurité (ballon d'eau chaude)	30
		 Filtre d'eau sanitaire (si l'installation en est équipée) 	30
		Câbles de raccordement endommagés	31
12.	Annexe	Définitions	32
		Programme de fonctionnement	32
		Courbe de chauffe	32
		Circuit de chauffage	. 33
		Pompe de circuit de chauffage	33
		Température ambiante	. 33
		Soupape de sécurité	. 33
		Consigne de température	34
		Filtre d'eau sanitaire	34
		Iempérature de départ	34
		Programmation noraire	34
			34
		 Elimination de l'empanage Miss here service définitive et miss eu rehut 	34 24
		■ IVIISE HOIS SERVICE DETINITIVE ET MISE AU REDUT	. 34
13.	Index		35

Responsabilité

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'objectif non atteint, d'économies non réalisées, d'autres dommages consécutifs directs ou indirects résultant de l'utilisation de l'interface WiFi intégrée à l'installation ou des services Internet correspondants. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Viessmann produit et distribue des produits ne présentant aucun effet nocif pour la santé. Viessmann confirme que si les produits sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, ils répondent aux règles de sécurité établie sur la base des connaissances scientifiques actuelles.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées, voire manquant d'expérience et de connaissance. Si toutefois cela devait être le cas, ces personnes devront, pour leur sécurité, être surveillées ou informées du mode opératoire par une personne habilitée. Les conditions générales de vente de la société Viessmann contenues dans le tarif Viessmann en vigueur sont applicables.

Les dispositions de protection des données et les conditions d'utilisation correspondantes s'appliquent à l'utilisation des applications Viessmann. Les notifications push et services e-mail sont des prestations d'exploitants du réseau pour lesquelles Viessmann décline toute responsabilité. Les conditions générales de chaque exploitant du réseau sont applicables.

Symboles

Symbole	Signification
	Référence à un autre document contenant de plus amples informations
1.	Opération à effectuer : la numérotation correspond à l'ordre dans lequel les opérations sont à effectuer.
ļ	Mise en garde contre les dommages pour les biens et l'environnement
4	Zone sous tension
٩	A respecter tout particulièrement.
)) D	 Le composant doit s'enclencher de ma- nière audible ou Signal acoustique
*	 Insérer le nouveau composant ou En association avec un outil : nettoyer la surface.
	Mettre le produit au rebut de façon appro- priée.
X	Déposer le produit dans un point de collec- te approprié. Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères.

Termes techniques

Pour une meilleure compréhension des fonctions de votre régulation, des explications concernant quelques termes techniques vous sont données. Ces informations sont fournies en annexe dans le chapitre "Définitions".

Domaines d'utilisation autorisés

L'appareil doit être installé et utilisé uniquement dans des installations de chauffage en circuit fermé conformes à la norme EN 12828, en respectant les notices de montage, de maintenance et d'utilisation correspondantes. Il est prévu uniquement pour le chauffage d'eau de chauffage de qualité eau sanitaire. L'autorisation d'utilisation suppose que l'installation a été réalisée en utilisant des composants homologués pour l'installation.

L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique ou similaire, même des personnes non initiées peuvent utiliser l'appareil en toute sécurité.

Domaines d'utilisation autorisés (suite)

Une utilisation professionnelle ou industrielle dans un but autre que le chauffage d'un bâtiment ou la production d'eau chaude sanitaire est considérée comme non conforme.

Toute autre utilisation doit être autorisée par le fabricant au cas par cas. Une utilisation non conforme de l'appareil ou une intervention inappropriée (par exemple l'ouverture de l'appareil par l'utilisateur) est interdite et entraîne l'exclusion de toute responsabilité du fabricant. La modification de composants du système de chauffage remettant en cause leur autorisation d'utilisation (par exemple l'obturation des parcours d'évacuation des fumées et d'admission d'air) constitue également une utilisation non conforme.

Information produit

La régulation est une régulation de chaudière et de chauffage pour les modes de fonctionnement suivants :

- Marche en fonction de la température extérieure
- Marche à température constante
- Marche en fonction de la température ambiante :
- Marche à température constante avec un régulateur de température ambiante en option
- Régulateur Open Therm

Votre installateur configure le mode de fonctionnement lors de la mise en service en fonction de votre installation de chauffage.

Cette notice décrit les 3 modes de fonctionnement. Les possibilités de réglage pour la marche en fonction de la température ambiante avec un régulateur Open Therm via l'installation sont limitées :



Notice d'utilisation du régulateur Open Therm

Avec la marche en fonction de la température exté-

rieure, la régulation peut commander 1 circuit de

chauffage sans vanne mélangeuse.

Marche en fonction de la température extérieure

Avec la marche en fonction de la température extérieure, la température de départ est régulée en fonction de la température extérieure. Plus la température extérieure est basse, plus la température de départ est élevée. Une quantité de chaleur plus grande est ainsi disponible pour le chauffage des pièces lorsqu'il fait plus froid.

Marche à température constante

Avec la marche à température constante, le générateur de chaleur fournit une eau de chauffage à température de départ constante indépendamment de la température extérieure.

Marche en fonction de la température ambiante

Avec la marche en fonction de la température ambiante, le chauffage des pièces est enclenché ou arrêté en fonction de la température ambiante. La température de départ est constante.

Avec la marche en fonction de la température ambiante, la régulation peut commander 1 circuit de chauffage sans vanne mélangeuse. Avec la marche à température constante, la régulation peut commander 1 circuit de chauffage sans vanne mélangeuse.

Marche à température constante avec un régulateur de température ambiante en option

Avec la marche à température constante avec un régulateur de température ambiante, le régulateur mesure la température ambiante et compare celle-ci à la consigne de température ambiante réglée. En cas de différence de température, la température ambiante est réglée en fonction de la valeur souhaitée.

Remarque

Pour atteindre la température ambiante souhaitée, il est nécessaire de régler une température d'eau de chauffage suffisamment élevée.

Information produit (suite)



Notice d'utilisation du régulateur de température ambiante

Régulateur Open Therm

Avec la marche en fonction de la température ambiante, le chauffage des pièces est enclenché ou arrêté en fonction de la température ambiante. La température de départ est constante.

Utilisation

La régulation est intégrée au générateur de chaleur et régule toutes les fonctions de votre installation. L'utilisation de la régulation se fait à l'aide d'un écran noir et blanc. Un module de communication est intégré à la régulation. Ainsi, l'installation peut être commandée à distance via Internet par une application (sauf en cas de fonctionnement avec un régulateur Open Therm).

Températures ambiantes admissibles dans le local d'installation

Attention

En dehors des plages de températures indiquées, des défauts peuvent survenir sur l'appareil.

Assurez-vous que la plage de températures indiquée est bien respectée dans le local d'installation.

Licences de logiciels

Ce produit contient un logiciel tiers y compris un logiciel Open Source. Vous êtes autorisé à utiliser ce logiciel tiers dans le respect des conditions de licence correspondantes.

Première mise en service

La première mise en service et l'adaptation de la régulation à l'installation et au bâtiment, de même que l'initiation de l'utilisateur, doivent être réalisées par votre installateur.

Votre installation est préréglée

Votre installation de chauffage a été préréglée en usine et est opérationnelle après la mise en service effectuée par l'installateur.

Chauffage des pièces avec la marche en fonction de la température extérieure

Les pièces sont chauffées à 20 °C.

3171757

Chauffage des pièces avec la marche à température constante Chauffage des pièces avec la marche en fonction de la température ambiante

Les pièces sont chauffées conformément aux réglages effectués sur votre régulateur de température ambiante ou votre régulateur Open Therm.

Production d'eau chaude sanitaire

L'eau chaude sanitaire est chauffée à 50 °C.

Pour prévenir les dysfonctionnements, le local doit être hors gel, sec et chauffé.

Licences pour le module de communication intégré :

voir page 21.

La consigne de température de départ est de 60 °C.

Votre installation est préréglée (suite)

Protection contre le gel

 La protection contre le gel de votre générateur de chaleur et, éventuellement, du ballon d'eau chaude sanitaire, est assurée.

La fonction de mise hors gel n'est possible que si une sonde de température extérieure est raccordée. La fonction de mise hors gel est activée lorsque la température extérieure est inférieure à 5 °C. Le brûleur est enclenché et la température d'eau de chaudière est maintenue à 20 °C.

Conseils pour économiser l'énergie

Economiser l'énergie pendant le chauffage des pièces

 Evitez de surchauffer les pièces. Chaque degré de température ambiante en moins permet d'économiser jusqu'à 7 % de coûts de chauffage.
 Marche en fonction de la température extérieure et marche en fonction de la température ambiante : ne réglez pas la température ambiante normale sur plus de 19 °C.

Avec la marche en fonction de la température ambiante, vous ne pouvez régler une programmation horaire pour le chauffage des pièces que sur votre régulateur de température ambiante ou votre régulateur Open Therm.

Notice d'utilisation du régulateur de température ambiante ou du régulateur Open Therm

Conseils pour plus de confort

Plus de confort dans les pièces

- Réglez votre température de confort : voir page 16.
- Avec la marche en fonction de la température extérieure uniquement :
 Réglez les courbes de chauffe de sorte que les piè

Réglez les courbes de chauffe de sorte que les pièces soient chauffées toute l'année à la température de confort souhaitée : voir page 17.

Avec la marche en fonction de la température ambiante, vous ne pouvez régler une programmation horaire pour le chauffage des pièces que sur votre régulateur de température ambiante ou votre régulateur Open Therm.

Notice d'utilisation du régulateur de température ambiante ou du régulateur Open Therm

Coupure de courant

Tous les réglages sont conservés en cas de coupure de courant.

Economiser l'énergie lors de la production d'eau chaude sanitaire

En cas d'absences régulières, chauffez l'eau chaude à une température plus faible.

Pour d'autres fonctions d'économie d'énergie, veuillez vous adresser à votre installateur.

Notions de base concernant l'utilisation

Boutons tactiles

Tous les réglages de votre installation peuvent être effectués de manière centralisée sur la régulation.

La régulation est équipée de boutons tactiles. Pour les réglages et les interrogations, touchez les boutons prévus à cet effet.

Notice d'utilisation du régulateur de température

ambiante ou du régulateur Open Therm

Régulateur pour marche en fonction de la température ambiante

Si un régulateur de température ambiante ou un régulateur Open Therm est installé dans l'une de vos pièces, vous pouvez effectuer certains réglages sur le régulateur de température ambiante ou le régulateur Open Therm.

Affichage d'état par Lightguide

Selon le générateur de chaleur, un point blanc (Lightguide) apparaît sur l'écran.

Signification de l'affichage :

- Pulsation lente du Lightguide : l'écran est en veille.
- Clignotement rapide du Lightguide : un défaut est survenu sur l'installation.

Affichages à l'écran

Veille

L'éclairage de l'écran s'éteint au bout de 2 minutes environ.

Vous pouvez désactiver la veille : voir page 19.

Ecran d'accueil

L'écran d'accueil s'affiche après la mise en marche ou l'activation de la régulation.

A l'état de livraison, **** circuit de chauffage 1 est affiché comme écran d'accueil.

Affichages de base

Vous pouvez ouvrir dans l'écran d'accueil les différents affichages de base pour voir l'état des principales fonctions.

Affichages de base sur l'écran :

- Avec la marche en fonction de la température extérieure : consigne de température ambiante Avec la marche à température constante : température de départ
- Température d'eau chaude

7 "ON"/"OF"

cueil.

Message de défaut actuel (si un défaut est présent)

appuyez sur n'importe quel bouton de commande.

Sélection des affichages de base :

Pour afficher l'écran d'accueil :

La veille est activée :

Remarque

Vous pouvez désactiver le Lightguide. Voir page 19.

Affichages à l'écran (suite)

Boutons de commande et symboles



- A Zone de fonction
- B Zone de navigation

Boutons de commande et symboles dans la zone de navigation B



Afficher le menu principal ou

"OK"

1

¥

A

9

Revenir à l'écran d'accueil. Parcourir le menu ou modifier des valeurs.

Confirmer l'opération.

Fonction ECO eau chaude

Menu maintenance activé

Etat du brûleur activé

Connexion WiFi

Marche provisoire

Réarmer le brûleur

Affichage des défauts activé

Boutons de commande et symboles dans la zone de fonction A

Remarque

- Les boutons de commande et les symboles disponibles dépendent du mode de fonctionnement : marche en fonction de la température extérieure, marche à température constante, marche en fonction de la température ambiante.
- Les symboles ne sont pas affichés en permanence, mais apparaissent en fonction de la configuration de l'installation et de l'état de fonctionnement.

Symboles

- III Circuit de chauffage
- Température d'eau chaude

Vue d'ensemble du menu principal

Dans le menu principal, vous pouvez effectuer et interroger tous les réglages concernant l'ensemble des fonctions de l'appareil.

Menus disponibles :

- "P.2" Informations
- "P.3" Courbe de chauffe

Afficher le menu principal

Appuyez sur les boutons de commande suivants :



pour afficher le menu principal.

- "P.5" Luminosité de l'écran
- "P.6" Mode veille de l'écran
- "P." Accès Internet et informations
- "P.8" Accès mode radio Low Power et informations
- "P.9" Lightguide
- 2. AV pour le menu souhaité
- 3. "OK" pour confirmer

Programmes de fonctionnement pour le chauffage des pièces et la production d'eau chaude sanitaire

Remarque

Les programmes de fonctionnement pour le chauffage des pièces et la production d'eau chaude sanitaire peuvent être réglés indépendamment l'un de l'autre ou en commun pour toute l'installation.

Programme de fonctionnement	Fonction		
Chauffage des pièces			
Circuit de chauffage ₩ est activé.	Les pièces correspondant au circuit de chauffage sélectionné sont chauffées selon les consignes pour la température ambiante ou la température de départ : voir chapitre "Chauffage des pièces".		
	Remarque Avec la marche en fonction de la température ambiante, une pro- grammation horaire pour le chauffage des pièces ne peut être ré- glée que sur le régulateur de température ambiante ou le régula- teur Open Therm : voir notice d'utilisation du régulateur de tempé- rature ambiante ou du régulateur Open Therm.		
Circuit de chauffage 1 ₩ n'est pas activé.	 Pas de chauffage des pièces La protection contre le gel du générateur de chaleur est activée. 		
Production d'eau chaude sanitaire			
Eau chaude 👆 est activé.	L'eau chaude est réchauffée selon les consignes pour la tempéra- ture d'eau chaude : voir chapitre "Production d'eau chaude sanitai- re".		
Eau chaude 🌥 n'est pas activé.	 Pas de production d'eau chaude sanitaire La protection contre le gel du ballon d'eau chaude sanitaire est activée. 		
Installation			
L'ensemble de l'installation est enclenché.	 Les pièces sont chauffées selon les consignes pour la température ambiante ou la température de départ : voir chapitre "Chauffage des pièces". Remarque Avec la marche en fonction de la température ambiante, une programmation horaire pour le chauffage des pièces ne peut être réglée que sur le régulateur de température ambiante : voir notice d'utilisation du régulateur de température ambiante. L'eau chaude est réchauffée selon les consignes pour la température d'eau chaude : voir chapitre "Production d'eau chaude sanitaire". 		
L'ensemble de l'installation est arrêté.	 Pas de chauffage des pièces Pas de production d'eau chaude sanitaire La protection contre le gel du générateur de chaleur et du ballon d'eau chaude est activée. 		

Réglage usine pour les niveaux de température

Marche en fonction de la température extérieure

Température ambiante normale : 20 °C

Marche à température constante et marche en

fonction de la température ambiante Température de départ normale : 60 °C

Marche à température constante et marche en fonction de la température ambiante avec un régulateur de température ambiante

Ne modifiez les consignes de température de départ que si la chaleur fournie ne suffit pas pour le chauffage des pièces.

Marche en fonction de la température ambiante avec un régulateur Open Therm

Dans ce mode de fonctionnement, vous ne pouvez effectuer aucun réglage des températures sur la régulation.

Voir notice d'utilisation du régulateur Open Therm.

Enclencher le chauffage des pièces

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- appuyer plusieurs fois pour basculer entre les affichages de base jusqu'à ce que *N* apparaisse.
- 2. ▲ maintenir enfoncé pendant 4 s jusqu'à l'affichage de []].
- 3. "OK" pour confirmer.
- 4. appuyer pour quitter le menu

Arrêter le chauffage des pièces

Vous ne souhaitez pas chauffer les pièces, mais disposer d'eau chaude (régime d'été).

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- 2. maintenir enfoncé pendant 4 s jusqu'à l'affichage de [] F.

3. "OK" pour confirmer.

4. appuyer pour quitter le menu

Remarque

- Afin d'éviter le grippage du circulateur, il est enclenché brièvement toutes les 24 heures.
- La protection contre le gel de la chaudière est activée.

Régler la température pour le chauffage des pièces

Réglez la température pour le chauffage des pièces en fonction de vos besoins.

Remarque

Avec la marche en fonction de la température ambiante, réglez la consigne de température ambiante sur votre régulateur de température ambiante.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- 2. // régler la consigne de température
- 3. "OK" pour confirmer

Régler la courbe de chauffe P.3

La courbe de chauffe ne peut être réglée qu'avec la marche en fonction de la température extérieure. Le réglage de la courbe de chauffe permet d'influer sur la température de départ mise à disposition par le générateur de chaleur.

Pour que les pièces soient chauffées de façon optimale quelle que soit la température extérieure, vous pouvez adapter la pente et la parallèle de la courbe de chauffe.

Réglage usine :

- Pente : 1,4
- Parallèle : 0



Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. ☰ maintenir enfoncé pendant 4 s pour accéder au menu principal 2. 🔨 / 💙 P.] : sélectionner 3. "OK" pour confirmer 4. ~/~ H [: sélectionner. 5. "OK" pour confirmer 6. 🔨 / 🗸 régler la valeur pour la pente 7. "OK" pour confirmer 9. "OK" pour confirmer 10. 🔳 appuyer plusieurs fois pour quitter le menu

Vacances à la maison

La fonction "Vacances à la maison" est disponible uniquement avec l'accessoire thermostat ViCare. La fonction est activée et désactivée via l'application ViCare.

Programme vacances

La fonction "Programme vacances" est disponible uniquement avec l'accessoire thermostat ViCare. La fonction est activée et désactivée via l'application ViCare. Pendant que la fonction est activée, l'écran indique "E 3".

Pendant que la fonction est activée, l'écran indique "E 3".

Enclencher la production d'eau chaude sanitaire

Vous souhaitez disposer d'eau chaude.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- 2. ▲ maintenir enfoncé pendant 4 s jusqu'à l'affichage de []].
- 3. "OK" pour confirmer.
- **4.** pour quitter le menu.

Régler la température pour la production d'eau chaude sanitaire

Réglage usine : 50 °C

Réglez la température d'eau chaude en fonction de vos besoins.

Remarque

Pour des raisons d'hygiène, ne réglez pas la température d'eau chaude sur une valeur inférieure à 50 °C.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- 2. A/V régler la consigne de température
- 3. "OK" pour confirmer
- 4. appuyer pour quitter le menu

Régler la fonction Eco pour la production d'eau chaude sanitaire 🖈

Remarque

Cette fonction est possible uniquement en association avec un échangeur de chaleur instantané (chaudière double service).

Avec la fonction ECO, l'eau chaude **n'est pas** immédiatement disponible, elle est chauffée seulement lors de son soutirage. Vous pouvez régler la fonction Eco dans l'affichage de base \checkmark .

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

2. **/ /** IN

Arrêter la production d'eau chaude sanitaire

Vous ne souhaitez pas disposer d'eau chaude.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- 2. maintenir enfoncé pendant 4 s jusqu'à l'affichage de [] F.
- 3. "OK" pour confirmer.

Régler la luminosité de l'écran P.5

Réglez la bonne luminosité pour votre écran.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- 2. 🔨 / 💙 🛛 P.5 : sélectionner

- 3. "OK" pour confirmer
- 4. ∧ / ∨ régler la valeur "HI" correspond à la valeur maximale.
- 5. "OK" pour confirmer

4. ∧ / ∨ □ h ou □ F : sélectionner.

2 mn.

pour confirmer

menu

☐∑ L'écran est toujours allumé.

CF L'écran se met en veille au bout de

appuyer plusieurs fois pour quitter le

Régler le mode veille de l'écran P.6

Activez ou désactivez le mode veille.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

2. 🔨 / 💙 🛛 P.6 : sélectionner

3. "OK" pour confirmer

Activer et désactiver le "Lightguide" P.9

Selon le générateur de chaleur, un point blanc (Lightguide) apparaît sur l'écran pendant le fonctionnement. Le Lightguide est activé à l'état de livraison. Vous pouvez désactiver le Lightguide.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- 2. A / V P.9 : sélectionner.
- 3. "OK" pour confirmer
- 4. ∧ / ∨ B¦t ou BF : sélectionner. Confirmez votre sélection avec "OK".

5. appuyer plusieurs fois pour quitter le menu

Signification de l'affichage :

- Pulsation lente du Lightguide : l'écran est en veille.
- Clignotement rapide du Lightguide : un défaut est survenu sur l'installation.

Remarque

5. "OK"

6. 🔳

Même lorsque le Lightguide est désactivé, les défauts sont indiqués par un clignotement.

Activer et désactiver l'accès Internet

Vous pouvez commander votre installation à distance via Internet avec une application. A cet effet, établissez une connexion Internet par WiFi (2,4 gigahertz) : voir chapitre suivant.

Les données nécessaires pour accéder à la régulation par Internet via l'appli figurent sur l'autocollant suivant :

Activer et désactiver l'accès Internet (suite)

Etablir une connexion WiFi

Pour établir une connexion Internet avec le générateur de chaleur, vous avez besoin de l'application ViCare sur votre terminal mobile.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- Maintenir "OK" enfoncé pendant 4 s. Vous voyez sur l'écran un segment rotatif jusqu'à l'allumage du symbole WiFi sur le bord gauche.
- 2. Démarrez l'application ViCare et suivez les instructions de l'application.

Clignote. Clign	La connexion au réseau local
	est en cours d'établissement.
	La connexion au réseau local
	est établie.
est allumé en clair.	La connexion au serveur est établie.

Activer la connexion WiFi

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

 Y"OK" maintenir enfoncés en même temps pendant 4 s pour activer ou désactiver la connexion WiFi. L'écran affiche "ON" ⇒ la connexion WiFi est activée ou "OF" ⇒ la connexion WiFi est désactivée.

Activer/désactiver la fonction radio Low Power P.8

Avec la marche en fonction de la température extérieure, vous pouvez relier votre commande à distance pour la transmission de données sans fil en mode radio Low Power ou d'autres participants à la régulation.



Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- 1. maintenir enfoncé pendant 4 s pour accéder au menu principal
- 2. / V P.B : sélectionner.
- 3. "OK" pour confirmer
- 5. "OK" pour confirmer

Erreur d'établissement de la connexion

"E10" La connexion au réseau domestique n'a pas pu être établie.

Remarque

Si **"E10"** est affiché sur l'écran, vérifiez la connexion avec le routeur et l'exactitude du mot de passe réseau.

"E12" La connexion au serveur ne peut pas être établie.

Remarque

Si **"E12"** est affiché sur l'écran, rétablissez la connexion ultérieurement.

Remarque

Le code de défaut est affiché en plusieurs parties, d'abord "E1" puis "0".

Interroger les données de fonctionnement P.2

Selon l'équipement de l'installation et les réglages effectués, vous pouvez interroger les données actuelles de l'installation, par exemple les températures.



Interroger les licences pour le module de communication intégré

Etant donné que l'écran n'affiche que 2 chiffres à la fois, appuyez sur pour voir les chiffres suivants. d.9 Température de départ circuit de

Activez le WiFi pour pouvoir afficher les informations légales en ligne, par exemple les licences Open source.

chauffage

Sur l'écran d'accueil, appuyer sur **OK** pendant 4 s environ.

Afficher les informations relatives aux licences des composants tiers

Condition : le point d'accès est activé.

6171757

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

 Connectez votre terminal au réseau WiFi "Viessmann-<xxxx>". Un mot de passe vous est demandé.

Interroger les licences pour le module de... (suite)

 Saisissez la clé du réseau WPA2 comme mot de passe pour le WiFi "Viessmann-<xxxx>".

Remarque

La clé du réseau WPA2 figure sur l'autocollant : voir chapitre "Activer et désactiver l'accès à Internet".

Third Party Software

1 Overview

This product contains third party software, including open source software. You are entitled to use this third party software in compliance with the respective license conditions as provided in this document. A list of used third party software components and of license texts can be accessed by connecting your boiler, like it is mentioned in the manual.

2 Acknowledgements

Linux® is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other countries. This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) and software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

3 Disclaimer

The open source software contained in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FIT-NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The single licenses may contain more details on a limitation of warranty or liability.

5 Contact Information

Viessmann Climate Solutions SE 35108 Allendorf Germany Fax +49 64 52 70-27 80 Phone +49 64 52 70-0 open-source-software-support@viessmann.com www.viessmann.de

- 4. Ouvrez http://192.168.0.1. sur l'appareil connecté avec le navigateur Internet.
- 5. Suivez le lien "Third-party Components Licenses".

4 How to Obtain Source Code

The software included in this product may contain copyrighted software that is licensed under a license requiring us to provide the source code of that software, such as the GPL or LGPL. To obtain the complete corresponding source code for such copyrighted software please contact us via the contact information provided in section 5 below indicating the built number you will find in the licensing information section, which can be accessed as outlined in this document. This offer is not limited in time and valid to anyone in receipt of this information.

Interroger les informations concernant le WiFi P.7

Vous pouvez interroger l'état actuel de votre connexion WiFi, par exemple l'intensité du signal.

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

1. ☰

maintenir enfoncé pendant 4 s pour accéder au menu principal

Interroger les informations concernant le WiFi P.7 (suite)

- 2. 🔨 / 💙 P.1: sélectionner.
- 3. "OK" pour confirmer

L'un des états suivants s'affiche :

- **GFF** WiFi désactivé
- intensité du signal très faible
- intensité du signal faible
- 2 intensité du signal bonne
- intensité du signal très bonne
- 4 établissement de la connexion
- 5 pas de transmission de données
- 6 défaut de communication
- hors ligne
- RP mode point d'accès, le générateur de chaleur peut être connecté par exemple avec l'application Vitoguide.

Interroger les messages de défaut E-

Si un défaut est survenu sur votre chauffage, **A** et le code de défaut sont affichés.



Danger

Les défauts non éliminés peuvent avoir des conséquences mortelles.

Ne pas acquitter plusieurs fois les messages de défaut à intervalles courts. Si un défaut se produit, informez votre installateur. L'installateur pourra analyser la cause et remédier au défaut.

Si un défaut est actif et affiché sur l'écran, vous pouvez confirmer l'affichage avec **OK** et vous retournez alors à l'écran d'accueil.

Pour afficher ce défaut ultérieurement, effectuez les opérations suivantes.

Remarque

- Si vous avez raccordé un dispositif de signalisation (par exemple une alarme) pour les messages de défaut, l'acquittement du message de défaut arrête celui-ci.
- S'il n'est possible de remédier au défaut que plus tard, le message de défaut réapparaît le lendemain à 07h00. Le dispositif de signalisation est à nouveau enclenché.

Défaut du brûleur 🦳

Sur l'écran, vous voyez [L et A clignote. Le brûleur est verrouillé suite à un défaut. Vous pouvez le réarmer. 4. "OK" pour confirmer

5. appuyer plusieurs fois pour quitter le menu

- Appuyez sur les boutons de commande suivants :
- 2. A / V Er: sélectionner.
- 3. "OK" pour confirmer
- 5. "OK" pour confirmer

Remarque

5 messages de défaut maximum peuvent être affichés.

Si A clignote et si [] apparaît sur l'écran, le brûleur est verrouillé. Pour réarmer le brûleur, voir chapitre suivant "Réarmer le brûleur."

Remarque

L'affichage du défaut du brûleur peut dans un premier temps être fermé en appuyant pendant 4 s sur \equiv . Vous pourrez ouvrir le défaut par la suite en appuyant simultanément sur \checkmark \checkmark .

Interroger les messages de défaut E- (suite)

Appuyez sur les boutons de commande suivants :

- 1. 🔨 / 🎔 pour voir le numéro du défaut.
- 2. Notez le numéro du défaut.
 - Vous permettez ainsi à l'installateur de mieux se préparer, ce qui vous fera éventuellement économiser des frais de déplacement inutiles.
- Appuyez pendant 4 s environ sur et .
 Un segment rotatif apparaît sur l'écran. Il signifie que le processus de réarmement a été démarré. Si le défaut a disparu, l'écran d'accueil apparaît.
 Si le défaut se reproduit, informez votre installateur.

Activer la marche provisoire

La marche provisoire pour la mesure des gaz de combustion doit être activée uniquement par l'installateur à l'occasion du contrôle annuel.

Faites effectuer la mesure des gaz de combustion si possible durant la saison de chauffe.

■ et s. : maintenir les touches enfoncées pendant 4 s.

Un segment rotatif apparaît sur l'écran. Le processus a été démarré. L'existence d'une dissipation de chaleur suffisante est vérifiée en arrière-plan.

Lorsque la fonction marche provisoire est activée, vous voyez la température de départ du générateur de chaleur sur l'écran.

Remarque

Si "---" clignote 3 fois à l'écran et si l'écran d'accueil apparaît ensuite, cela signifie que la marche provisoire n'est pas possible en raison d'un débit volumique ou d'une dissipation de chaleur insuffisants.

Désactiver la marche provisoire

Remarque

La marche provisoire prend fin automatiquement au bout de 30 minutes.

Arrêter l'installation

Avec surveillance de protection contre le gel

Si vous ne souhaitez pas utiliser votre générateur de chaleur pendant quelques jours, vous pouvez l'arrêter. Mettez le mode de fonctionnement sur **OFF**. La surveillance de protection contre le gel est activée pour le générateur de chaleur et le ballon d'eau chaude sanitaire.

Sans surveillance de protection contre le gel

Si vous ne souhaitez pas utiliser votre installation de chauffage pendant une durée prolongée (plusieurs mois), il est recommandé de la mettre hors service. Avant de mettre l'installation de chauffage hors service pour une durée prolongée, nous vous recommandons de prendre contact avec l'installateur. Si nécessaire, celui-ci peut prendre les mesures appropriées, par exemple pour protéger l'installation contre le gel ou traiter les surfaces d'échange.

Enclencher l'installation

Renseignez-vous auprès de votre installateur :

- Pression nécessaire à l'installation
- Si nécessaire, emplacement des ouvertures d'admission et d'évacuation d'air dans le local d'installation
- 1. Ouvrez la vanne d'alimentation gaz.
- Vérifiez si l'alimentation électrique de votre installation est enclenchée au niveau du fusible dédié ou de l'interrupteur principal par exemple.

Remarque

L'alimentation électrique de l'installation a été enclenchée par l'installateur lors de la première mise en service. Evitez si possible de couper l'alimentation électrique, même dans le mode veille.

Remarque

Protection contre le gel de l'ensemble de l'installation de chauffage, voir notice d'utilisation du régulateur de température ambiante.

- **1.** Fermer la vanne d'alimentation gaz et la bloquer pour empêcher toute ouverture intempestive.
- Couper l'interrupteur d'alimentation électrique. L'installation est désormais hors tension.
 Il n'y a pas de surveillance de protection contre le gel.
- 3. Enclenchez l'interrupteur d'alimentation électrique.
 - Peu de temps après, l'écran d'accueil apparaît.

 Le Lightguide est allumé en continu.
 Votre installation et les commandes à distance, si existantes, sont opérationnelles.

- 4. Contrôlez la pression de l'installation :
 - jusqu'à ce que le symbole du manomètre soit allumé.
 - Si la pression affichée est inférieure à 1,0 bar : rajoutez de l'eau ou contactez votre installateur.

les pièces sont trop froides

Cause	Elimination
L'installation de chauffage est à l'arrêt.	 Enclenchez l'interrupteur d'alimentation électrique. Enclenchez l'interrupteur principal, si existant (placé à l'extérieur du local). Enclenchez le fusible du tableau de distribution électrique (fusible de l'installation domestique).
La régulation ou le régulateur de température ambiante est mal réglé.	 Fonctionnement avec un régulateur de température ambiante : réglez une température de départ supérieure. Marche en fonction de la température extérieure : réglez une température ambiante supérieure.
Uniquement en cas de fonctionnement avec production d'eau chaude sanitaire : la priorité à la production d'eau chaude sanitaire est ac- tivée (""]" sur l'écran).	Attendez que le ballon d'eau chaude sanitaire soit à température (l'affichage """ disparaît). En cas de fonctionnement avec un échangeur de cha- leur instantané, arrêtez le soutirage d'eau chaude.
Manque de combustible.	Avec du propane : contrôlez la réserve de combustible et passez com- mande si nécessaire. Avec du gaz naturel : ouvrez la vanne d'alimentation gaz. Renseignez-vous, si nécessaire, auprès de votre fournisseur de gaz.
Le symbole "A" est affiché sur l'écran.	Communiquez le code de défaut affiché à votre installa- teur.
Le symbole " \ " et "CL" clignotent sur l'écran. Le brû- leur ne s'enclenche pas.	 Réarmer le brûleur : voir page 23. Si le défaut se reproduit, informez votre installateur. Danger Les défauts non éliminés peuvent avoir des conséquences mortelles. Ne réarmez pas le brûleur plusieurs fois à intervalles courts. Si un défaut se reproduit, informez votre installateur. Il pourra analyser la cause et remédier au défaut.
Présence d'air dans l'installation de chauffage.	Purgez l'air des radiateurs.
Le brûleur est arrêté. Obstruction au niveau de l'admis- sion d'air ou du parcours de fumées.	Informez l'installateur.
La fonction "Programme vacances" est activée via l'ap- plication ViCare. "E 3" s'affiche à l'écran.	Vérifier via l'application ViCare si la fonction "Program- me vacances" est activée, la modifier ou la désactiver si nécessaire.

les pièces sont trop chaudes

Cause	Elimination
La régulation ou le régulateur de température ambiante est mal réglé.	Contrôlez et rectifiez la température ambiante ou la température de départ.
	Notice d'utilisation du régulateur de température ambiante
Le symbole "A" est affiché sur l'écran.	Communiquez le code de défaut à votre installateur.
La fonction "Vacances à la maison" est activée via l'ap- plication ViCare. "E 3" s'affiche à l'écran.	Vérifier via l'application ViCare si la fonction "Vacances à la maison" est activée, la modifier ou la désactiver si nécessaire.

Que faire si?

il n'y a pas d'eau chaude

Cause	Elimination
L'installation de chauffage est arrêtée.	 Enclenchez l'interrupteur d'alimentation électrique. Enclenchez l'interrupteur principal, si existant (placé à l'extérieur du local). Enclenchez le fusible du tableau de distribution électrique (fusible de l'installation domestique).
La régulation est mal réglée.	Contrôlez et rectifiez si nécessaire la température d'eau chaude.
Manque de combustible.	Avec du propane : contrôlez la réserve de combustible et passez com- mande si nécessaire. Avec du gaz naturel : ouvrez la vanne d'alimentation gaz. Renseignez-vous, si nécessaire, auprès de votre fournisseur de gaz.
Le symbole "A" est affiché sur l'écran.	Communiquez le code de défaut affiché à votre installa- teur.
Le symbole " A " et "CL" clignotent sur l'écran. Le brû- leur ne s'enclenche pas.	 Réarmer le brûleur : voir page 23. Si le défaut se reproduit, informez votre installateur. Danger Les défauts non éliminés peuvent avoir des conséquences mortelles. Ne réarmez jamais plusieurs fois le brûleur à intervalles courts. Si un défaut se reproduit, informez votre installateur. Il pourra analyser la cause et remédier au défaut.
"Tamis filtrant" encrassé (chaudière gaz à condensation double service unique- ment).	Faire contrôler/changer le tamis filtrant par l'installateur.

l'eau chaude est à une température excessive

Cause	Elimination
La régulation est mal réglée.	Contrôlez et rectifiez si nécessaire la température d'eau chaude.

"A "	et un d	code de	défaut	clignotent	sur l'écran
-------------	---------	---------	--------	------------	-------------

Cause	Elimination
Le brûleur ne s'enclenche pas.	 Réarmer le brûleur : voir page 23. Si le défaut se reproduit, informez votre installateur. Danger Les défauts non éliminés peuvent avoir des conséquences mortelles. Ne réarmez jamais plusieurs fois le brûleur à intervalles courts. Si un défaut se reproduit, informez votre installateur. Il pourra analyser la cause et remédier au défaut.



Cause	Elimination
Défaut de l'installation de chauffage	Communiquez le code de défaut à votre installateur.

Nettoyage

Vous pouvez nettoyer les appareils à l'aide d'un produit ménager (pas de produit abrasif) en vente dans le commerce. Vous pouvez nettoyer la surface du module de commande à l'aide d'un chiffon microfibre.

Contrôle et entretien

L'arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l'entretien annuel des chaudières, dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kW, précise les opérations qui doivent être obligatoirement menées lors de tout entretien de chaudière.

Une attestation d'entretien dont le contenu est précisé dans l'arrêté doit obligatoirement être remise au commanditaire. Un entretien régulier est nécessaire pour garantir un fonctionnement fiable, économe en énergie et respectueux de l'environnement. Pour ce faire, le mieux est de conclure un contrat d'entretien avec votre installateur.

Chaudière

Plus la chaudière est encrassée, plus la température des fumées augmente et donc les déperditions énergétiques. La chaudière fait l'objet d'un entretien annuel obligatoire selon la législation en vigueur.

Ballon d'eau chaude

Il est recommandé d'effectuer des travaux d'entretien ou de nettoyage au plus tard 2 ans après la mise en service puis au besoin.

Le nettoyage intérieur du ballon d'eau chaude, y compris raccords eau sanitaire, ne devra être effectué que par un installateur qualifié.

Soupape de sécurité (ballon d'eau chaude)

Le fonctionnement de la soupape de sécurité doit être contrôlé par l'utilisateur ou le chauffagiste tous les six mois en manoeuvrant légèrement cet organe (voir notice d'utilisation du fabricant de la soupape de sécurité). Il y a risque d'encrassement du siège de la soupape.

Des gouttes d'eau peuvent s'échapper de la soupape de sécurité durant la procédure de montée en température. La sortie est ouverte vers l'atmosphère.

Filtre d'eau sanitaire (si l'installation en est équipée)

Pour des raisons d'hygiène :

- la cartouche filtrante sera remplacée tous les 6 mois (contrôle visuel tous les 2 mois) sur les filtres sans rinçage à contre-courant.
- les filtres à rinçage à contre-courant seront rincés tous les deux mois.

Si un appareil de traitement de l'eau, par exemple un dispositif d'injection de produits de traitement, est implanté dans l'arrivée d'eau froide du ballon, le remplissage doit être fait en temps utile. Veuillez respecter les indications du fabricant.

Attention

Une surpression peut induire des dommages. Ne pas obturer la soupape de sécurité.

Câbles de raccordement endommagés

Si les câbles de raccordement de l'appareil ou des accessoires externes sont endommagés, ceux-ci sont à remplacer par des câbles de raccordement spécifiques. Utiliser à ces fins exclusivement des câbles Viessmann. Informez-en votre chauffagiste.

Programme de fonctionnement

Le programme de fonctionnement vous permet par exemple de déterminer :

- La manière dont vous souhaitez chauffer les pièces.
- Si vous souhaitez produire de l'eau chaude sanitaire.

Courbe de chauffe

Les courbes de chauffe représentent la relation entre la température extérieure, la consigne de température ambiante et la température de départ. Plus la température extérieure est basse, plus la température de départ est élevée.

Pour garantir une chaleur suffisante avec une consommation minimale de combustible quelle que soit la température extérieure, tenir compte des particularités de votre bâtiment et de votre installation. C'est pourquoi votre installateur règle la courbe de chauffe.





Régler la pente et la parallèle à l'exemple de la courbe de chauffe

Réglages usine :

- Pente = 1,4
- Parallèle = 0

Les courbes de chauffe représentées sont valables avec les réglages suivants :

- Parallèle de la courbe de chauffe = 0
- Température ambiante normale (consigne de température ambiante) = 20 °C



Définitions (suite)

Pour une température extérieure de -14 °C :

- A Plancher chauffant : pente de 0,2 à 0,8
- B Chauffage basse température : pente de 0,8 à 1,6
- © Installation avec une température de départ supérieure à 75 °C, pente de 1,6 à 2,0



Fig. 7

- Modifier la pente : la pente des courbes de chauffe change.
- B Modifier la parallèle : les courbes de chauffe sont décalées parallèlement dans le sens vertical.
- (C) Modifier la température ambiante normale (consigne de température ambiante) : les courbes de chauffe se déplacent le long de l'axe "Consigne de température ambiante".

Circuit de chauffage

Un circuit de chauffage est un circuit fermé reliant le générateur de chaleur et les radiateurs. L'eau de chauffage y circule.

Pompe de circuit de chauffage

Pompe assurant la circulation de l'eau de chauffage dans le circuit de chauffage.

Température ambiante

- Température ambiante normale ou température ambiante de confort : pour les périodes au cours desquelles vous êtes à la maison la journée, réglez la température ambiante normale ou de confort.
- Température ambiante réduite : pour les périodes d'absence ou la nuit, réglez la température ambiante réduite, voir "Mode chauffage".

Soupape de sécurité

Dispositif de sécurité à installer sur la conduite d'eau froide par votre installateur. La soupape de sécurité s'ouvre automatiquement pour éviter un excès de pression dans le ballon d'eau chaude. Les circuits de chauffage sont également équipés de soupapes de sécurité.

Une installation peut comporter plusieurs circuits de chauffage. Par exemple, un circuit de chauffage pour les pièces que vous occupez et un circuit de chauffage pour les pièces d'un appartement sous-loué.

Remarque

Un réglage de la pente ou de la parallèle sur une valeur trop élevée ou trop basse n'occasionne pas de dommages à l'installation de chauffage. Les deux réglages se répercutent sur la température de départ qui pourra éventuellement être trop basse ou inutilement élevée. Définitions (suite)

Consigne de température

Température prescrite qui doit être atteinte, par exemple consigne de température d'eau chaude.

Filtre d'eau sanitaire

Appareil qui retient les matières solides présentes dans l'eau sanitaire. Le filtre d'eau sanitaire est monté sur la conduite d'eau froide avant l'entrée dans le ballon d'eau chaude sanitaire ou l'échangeur de chaleur instantané.

Température de départ

La température de départ est la température à laquelle l'eau de chauffage entre dans un composant de l'installation, par exemple dans le circuit de chauffage.

Programmation horaire

Les programmations horaires vous permettent de spécifier le comportement souhaité de votre installation de chauffage à un moment donné.

Consignes d'élimination des déchets

Elimination de l'emballage

Faire recycler les déchets d'emballage conformément aux dispositions légales.

Mise hors service définitive et mise au rebut

Les produits Viessmann sont recyclables. Les composants et les consommables de l'installation ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Tous les composants doivent être collectés et mis au rebut de façon appropriée.

Index

Α

Activer l'accès Internet	19
Affichage d'état	13
Affichage de la pression	
Affichages de base	13
Arrêter	
- chauffage des pièces	
- générateur de chaleur	
- production d'eau chaude sanitaire	
Arrêter la production d'eau chaude sanitaire	18
Arrêter le chauffage des pièces	16
-	

В

Boutons de commande1	4
----------------------	---

С

Chauffage des pièces	
- réglage usine	11
Circuit de chauffage	33
Confort (conseils)	12
Connexion WiFi	20
Consigne de température	34
Consignes de nettoyage	30
Contrat d'entretien	30
Contrôle	30
Coupure de courant	12
Courbe de chauffe	
- explication	32

D

Défaut	23, 27, 28, 29
Définitions	32
Domaines d'utilisation autorisés	9

Е

Eau trop chaude	28
Eau trop froide	28
Eclairage de l'écran	19
Economiser l'énergie (conseils)	12
Economiseur d'écran	13
Ecran d'accueil	13
Enclencher	
- chauffage des pièces	16
- production d'eau chaude sanitaire	18
Enclencher la production d'eau chaude sanitaire	18
Enclencher le chauffage des pièces	16
Enclencher le générateur de chaleur	26
Entretien	30

F Filt

Filtre		
 eau sanitaire 	 	ŀ

G

Glossaire	32
I	
Information	10

Information produit...... 10

Informations légales	21
Installation	
- enclencher	26
Interroger	
- informations	21
- informations concernant le WiFi	22
- messages de défaut	23
Interroger les données de fonctionnement	21
Interrupteur d'alimentation électrique	

L

Licences	11, 21
Licences Open source	
Lightguide	13, 19
Local d'installation	

Μ

30
25
14
26
11, 26
25
19

Ν

Nettoyage	30
-----------	----

Ρ

Parallèle	32
Pas d'eau chaude	28
Pente	
Pièces chaudes	27
Pièces froides	27
Pièces trop chaudes	27
Pièces trop froides	27
Pompe	
– circuit de chauffage	
Pompe de circuit de chauffage	33
Première mise en service	
Préréglage	11
Production d'eau chaude sanitaire	
– économiser l'énergie	
– réglage usine	
Programmation horaire	34
Programme de fonctionnement	
– définition	32
Programmes de fonctionnement	
Programme vacances	
Protection contre le gel	12, 16
Q	

ue faire si27

Index (suite)

R

IX	
Radio Low Power Marche/Arrêt	20
Réarmer le brûleur	
Régime d'été	
Régime d'hiver	32
Réglage usine	11
Régler la courbe de chauffe	17
Régler la luminosité	19
Régler la température d'eau chaude	
Régler le chauffage des pièces	16
Responsabilité	8

S

Soupape de sécurité	33
Symboles	9

т

Température	
- consigne	
Température de départ	34
Températures ambiantes	

U Utilisation	13
V Vacances à la maison	
Vanne d'alimentation gaz Veille	
W WiFi	20

Votre interlocuteur

Pour toute question ou pour des travaux d'entretien et de réparation sur votre installation, veuillez vous adresser à votre installateur. Pour trouver l'installateur le plus proche, visiter le site Internet www.viessmann.fr.



57380 Faulquemont

Tél. 03 87 29 17 00 www.viessmann.fr

Viessmann France S.A.S.

Sous réserves de modifications techniques ! 6171757