

## Touches de commande

Pour revenir en arrière d'une étape dans le menu


Touches curseur  
Pour parcourir le menu ou régler des valeurs

**OK** Pour valider une sélection ou un réglage

**?** Pour appeler le texte d'aide concernant le point de menu sélectionné

Pour accéder au menu élargi

## Menu de base




► Vers un sous-menu



## Menu élargi

☰: Appuyer sur la touche ci-contre



▶ Vers un sous-menu

### Remarque !

Toutes les indications pouvant être affichées sont représentées.

Certaines indications n'apparaissent pas selon l'équipement de l'installation.